

# PS4™ COMPATIBLE WIRELESS CONTROLLER



## Manual de instrucciones y garantía

**nuna**®



**PlayStation, PS4 y todas las marcas e imágenes representadas son propiedad de las respectivas compañías. Este producto no está aprobado por las mismas.  
Importado por CIF: B-48417745**

**PlayStation, PS4 and all the enclosed trademarks and images belong to the respective companies. This product is not approved by them.  
Imported by VAT: ES B-48417745**



1. Botones de dirección
2. Joystick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Joystick analógico derecho
5. Botón HOME
6. Botones L1/L2
7. Botón SHARE
8. Botón OPTIONS
9. Botón R1/R2
10. Panel táctil
11. Conectores auriculares 3.5mm
12. USB puerto de carga

## Características del producto

- **Compatibilidad con la consola PS4™**
- **Motor Dualshock joysticks 3D. Precisión hasta 256 niveles**
- **Sensor de movimiento de 6 ejes**
- **Conector de auriculares 3.5mm**
- **Sistema de vibración**
- **Batería de 600 mAh 5V**
- **Conexión Bluetooth**
- **Barra de led multicolor**
- **Touchpad**
- **Conexión USB**

## Instrucciones de uso – Primera vez

La primera vez que se use en la consola PS4™ requerirá emparejarlo con el sistema. Para ello hay que conectar el mando con la consola mediante el cable USB estando la consola encendida.

Presionar el botón HOME “Pagina2 N°5” del mando y seleccionar un usuario.

Se pueden emparejar hasta cuatro mandos a la vez. Tendrá que emparejarlos separadamente. Al presionar el botón HOME “Pagina2 N°5”, la barra de luces iluminará únicamente el color asignado. El color asignado dependerá del orden en el que cada usuario presione el botón PS. El primero es azul, el segundo rojo, el tercero verde y el cuarto rosa.



## Precauciones generales

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 7 años
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor
- No someta el producto a líquidos y no lo use si se humedece
- No coloque objetos pesados sobre el producto
- No tire ni deje caer el producto
- No intente desarmar, abrir, reparar o modificar el producto. Perderá la garantía.

## Carga

La batería del mando se carga cuando se conecta a la consola mediante el cable USB. La consola ha de estar encendida o en reposo. El nivel de carga de la batería aparece en la pantalla cuando se mantiene presionado el botón HOME “Pagina2 N°5”.

Cuando la consola está en reposo, la barra de luz del mando parpadea tenuemente en naranja. Cuando el mando está cargado, la barra de luz de este se apaga.

El mando se carga en unas dos horas cuando está completamente descargado.

Cargar el mando en temperaturas entre 10 °C y 30 °C (50 °F y 86 °F). Fuera de estas temperaturas la carga no será eficiente.

Se recomienda cargar el mando al menos una vez al año para un funcionamiento óptimo.

La duración de la batería dependerá del uso dado al mando y del entorno en el que se use y se almacene.



***Posición del botón "Reset"***

## **Solución de errores**

Usar el botón reset cuando:

1. Cuando la consola no detecte el mando estando enchufado mediante el cable a la consola dejar que cargue y pulsar el reset estando conectado
2. Estando conectado a la consola no muestra ninguna luz. Se recomienda enchufar a un cargador de corriente presionar reset y dejar cargar
3. Si el mando comienza a vibrar constantemente es un modo aviso de que el mando se está quedando sin batería. Enchufarlo a la consola y pulsar reset. Después dejarlo cargando.

*No obstante, consulte [www.nuwa.tech](http://www.nuwa.tech) para solución de problemas y manejo del mando.*

## Garantía

3 AÑOS, s/ Ley 7/2021, a partir del 2022, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a excepción de 1 AÑO para baterías, cables y cargadores de batería.

Esta garantía cubre al usuario final ante el uso normal y defectos de fabricación NUNCA para:

- piezas modificadas, rotas o reparadas por terceros
- mal tratadas, sujetas a desgaste o daños cosméticos
- sin embalaje original ni ticket de compra
- en casos de utilización indebida y daños eléctricos, como sobrecargas o mala alimentación
- incidencias por actos vandálicos

El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra (o resguardo de recogida), en la que figure la fecha y el número de modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha.

Esta garantía cubre los gastos de piezas, mano de obra de reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento completo del producto o la sustitución de este, así como la recogida y entrega del producto en su domicilio durante los 6 primeros meses. Transcurrido dicho plazo los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.

Nuwa® no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir ningún producto, hasta que el cliente no entregue el defectuoso. En caso de que el producto no sea defectuoso una vez entregado, sino que la reparación se deba a un mal uso del consumidor, se repercutirán a éste todos los gastos en que haya incurrido Nuwa® incluyendo gastos de transporte.

Este producto es para mayores de 7 años

Dirección de correo electrónico: [sat@nuwa.tech](mailto:sat@nuwa.tech)

Dirección de página web y garantía: [www.nuwa.tech](http://www.nuwa.tech)



# PS4™ COMPATIBLE WIRELESS CONTROLLER



## Instruction manual and warranty

**nuwa®**



**PlayStation, PS4 y todas las marcas e imágenes representadas son propiedad de las respectivas compañías. Este producto no está aprobado por las mismas.  
Importado por CIF: B-48417745**

**PlayStation, PS4 and all the enclosed trademarks and images belong to the respective companies. This product is not approved by them.  
Imported by VAT: ES B-48417745**



1. Direction buttons
2. Left analog joystick
3. Action buttons
4. Right analog joystick
5. HOME button
6. L1/L2 buttons
7. SHARE button
8. OPTIONS button
9. R1/R2 button
10. Touch panel
11. 3.5mm headphone jacks
12. USB charging port



## Product properties

- **Compatibility with PS4™ console**
- **Dualshock 3D joystick engine. Accuracy up to 256 levels**
- **6-axis motion sensor**
- **3.5mm headphone jack**
- **Vibration system**
- **600 mAh 5V battery**
- **Bluetooth connection**
- **Multicolor LED bar**
- **Touchpad**
- **USB connection**

## Instructions for use - First time

The first time it is used on the PS4™ console it will require pairing with the system. To do this you must connect the controller to the console using the USB cable while the console is on.

Press the HOME button "Page2 No. 5" on the controller and select a user.

Up to four controllers can be paired at the same time. You will need to pair them separately. When you press the HOME button "Page 2 #5", the light bar will illuminate only the assigned color. The assigned color will depend on the order in which each user presses the PS button. The first is blue, the second red, the third green and the fourth pink.

## General safety precautions

- Keep the device out of the reach of children under 7 years of age.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures.
- Do not use the product near heat sources
- Do not subject the product to liquids and do not use it if it becomes wet.
- Do not place heavy objects on the product
- Do not throw or drop the product
- Do not attempt to disassemble, open, repair or modify the product. You will lose your warranty.

## Charging

The controller battery is charged when it is connected to the console via the USB cable. The console must be turned on or in standby. The battery charge level appears on the display when the HOME button "Page2 No. 5" is pressed and held.

When the console is idle, the light bar on the controller faintly flashes orange. When the controller is charged, the light bar on the controller turns off.

The controller will charge in about two hours when fully discharged.

Charge the remote in temperatures between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F). Outside these temperatures, charging will not be efficient.

It is recommended to charge the controller at least once a year.

The life of the battery will depend on the use given to the remote control and the environment stored.



***Position of the "Reset" button***

## **Troubleshooting**

Use the reset button when:

1. When the console does not detect the controller when it is connected to the console with the cable, let it charge and press the reset button when it is connected.
2. When connected to the console it does not show any light. It is recommended to plug to a charger of current to press reset and to leave to load.
3. If the controller starts to vibrate constantly it is a warning that the controller is running out of battery. Plug it into the console and press reset. Then leave it charging.

However, refer to [www.nuwa.tech](http://www.nuwa.tech) for troubleshooting and operation of the controller.



## Warranty

3 YEARS, s/ Law 7/2021, from 2022, which amends the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users and other complementary laws, with the exception of 1 YEAR for batteries, cables and battery chargers.

This warranty covers the end user against normal use and manufacturing defects NEVER for:

- parts modified, broken or repaired by third parties.
- poorly treated, subject to wear and tear or cosmetic damage
- without the original packaging and purchase receipt
- in cases of improper use and electrical damage, such as overloads or bad power supply
- incidents due to vandalism

The warranty period begins on the date of purchase. The original purchase invoice (or pick-up receipt), showing the date and model number, will be the proof of purchase that will allow you to prove the date.

This warranty covers the cost of parts, labor and repairs necessary to restore the product to full working order or to replace it, as well as the collection and delivery of the product to your home during the first 6 months. After this period, transportation costs shall be borne by the customer.

Nuwa® shall have no obligation to repair or replace any product until the customer delivers the defective product. In the event that the product is not defective once delivered, but the repair is due to misuse by the consumer, all costs incurred by Nuwa®, including transport costs, will be passed on to the consumer.

This product is for ages 7 years and older

Email address: [sat@nuwa.tech](mailto:sat@nuwa.tech)

Website address and warranty: [www.nuwa.tech](http://www.nuwa.tech)